



Atelier Eligibilité

Une plateforme Web-Eligibilité pour 2 e-services Eligibilité et SETIAR

orange

Bienvenue demo1 demo1   Déconnecter

- Eligibilité xDSL
 - L'ADSL
 - DSL ACCESS
 - Accès Essentiel
 - DSL Access TV
 - DSL ENTREPRISE
 - C2E (Core Ethernet Entreprises)
 - Core Ethernet LAN
- Eligibilité Dégroupage
 - Accès total
 - Accès partagé
 - Accès préexistant par tronçons, avec ligne associée
- Eligibilité Vente en Gros
 - VG
- Eligibilité FTTO
 - Recherche des sites fibrés FTTO
- Précâblé
 - Recherche de précâblés
- Sétiar
 - Recherche des prédécesseurs à l'adresse par géolocalisation
 - Recherche des lignes actives à l'adresse par géolocalisation
 - Recherche d'une adresse à partir d'un numéro de ligne
 - Recherche des PCS desservant une adresse

Vos services d'aide à la commande

Eligibilité xDSL > DSL ACCESS

DSL ACCESS

Vous souhaitez commander directement une offre DSL Access. Cliquez sur le bouton commander.

Vous souhaitez connaître l'éligibilité à un service xDSL d'une ligne de téléphone. Veuillez composer le numéro d'appel de la ligne ou identifiant du précâblé :

Etude sur numéro actif (si déménagement en cours, étude à l'adresse actuelle)
 Etude sur numéro actif (si déménagement en cours, étude à la nouvelle adresse)
 Etude sur numéro non en service
 Etude sur un précâblé

<input type="checkbox"/> Tous profils DSL Access	<input type="checkbox"/> Tous profils DSL Access Only
<input type="checkbox"/> DSL Access 608/160 mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access only RE-608 mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 1216/160 mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access only RE-608 bi-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 2432/160 mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 608/160 mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 2432/320 mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 1216/160 mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access Max mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 1 MégaMax mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access Max2 mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 1 MégaMax bi-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access RE-608 mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 2432/160 mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access Max bi-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 2432/320 mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 1 MégaMax mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only Max mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 1 MégaMax bi-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only Max bi-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access RE-608 bi-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only Max2 mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 608/160 bi-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only Max2 bi-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 1216/160 bi-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 2 MégaMax mono-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 2432/160 bi-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 2 MégaMax bi-VC
<input type="checkbox"/> DSL Access 2432/320 bi-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 50 MégaMax bi-VLAN
<input type="checkbox"/> DSL Access 2 MégaMax mono-VC	<input type="checkbox"/> DSL Access Only 50 MégaMax mono-VLAN
<input type="checkbox"/> DSL Access 2 MégaMax bi-VC	
<input type="checkbox"/> DSL Access 50 MégaMax bi-VLAN	
<input type="checkbox"/> DSL Access 50 MégaMax mono-VLAN	

Accès :

- IHM
- Web service

Module de
commande FOP

Une plateforme Web-Eligibilité pour 2 e-services Eligibilité et SETIAR

The screenshot shows the Sétiar web application interface. At the top left is the Orange logo. The header includes the text "Bienvenue demo1 demo1", a French flag icon, and a "Déconnecter" link. The left sidebar contains a navigation menu with categories like "Eligibilité xDSL", "Eligibilité Dégroupage", "Eligibilité Vente en Gros", "Eligibilité FTTO", "Précâblé", and "Sétiar". The "Sétiar" category is highlighted with an orange border. The main content area shows the breadcrumb "Sétiar > Recherche des lignes actives à l'adresse" and the title "Recherche des lignes actives à une adresse". Below the title, there is a note "* Champs obligatoires" and a form with four input fields: "N° Département -ou- Code Postal", "Commune", "Voie", and "Numéro dans la voie". Each field has a small example text below it. At the bottom of the form are two buttons: "Valider" and "Annuler".

orange

Bienvenue demo1 demo1  Déconnecter

Sétiar > Recherche des lignes actives à l'adresse

Recherche des lignes actives à une adresse

* Champs obligatoires

N° Département -ou- Code Postal * *Saisir au minimum le département*
Ex : 26 -ou- 26300

Commune * *Saisir quelques caractères discriminants, 3 ou 4 caractères peuvent suffire*
Ex : pour LES PRADEAUX saisir 'PRAD'

Voie * *Saisir quelques caractères discriminants, 3 ou 4 caractères peuvent suffire*
Ne pas saisir le type de voie (rue, r, bd, ...)
Ex : pour Rue BRIFFAUT saisir 'BRIF' -ou- 'BRI'

Numéro dans la voie

- Eligibilité xDSL
 - L'ADSL
 - DSL ACCESS
 - Accès Essentiel
 - DSL Access TV
 - DSL ENTREPRISE
 - C2E (Core Ethernet Entreprises)
 - Core Ethernet LAN
- Eligibilité Dégroupage
 - Accès total
 - Accès partagé
 - Accès préexistant
 - par tronçons, avec ligne associée
- Eligibilité Vente en Gros
 - VG
- Eligibilité FTTO
 - Recherche des sites fibrés FTTO
- Précâblé
 - Recherche de précâblés
- Sétiar**
 - Recherche des prédécesseurs
 - à l'adresse
 - par géolocalisation
 - Recherche des lignes actives
 - à l'adresse
 - par géolocalisation
 - Recherche d'une adresse à partir d'un numéro de ligne
 - Recherche des PCs desservant une adresse

Accès :

- IHM
- Web service (même certificat)



A vos questions





Merci

